

TRESTON MEDI MOBILITYÖPISTEET

1. Mobiilityöpiste MLC 405

Mobiilityöpiste soveltuu käytettäväksi kannettavan tietokoneen kanssa. Kannettavaa tietokonetta voi käyttää pöytätasolla, tai sen voi sijoittaa työtason alla olevaan koteloon, jolloin näyttö tulee näkyviin takareunassa olevasta aukosta. Tällöin erillistä näppäimistöä voidaan pitää joko pöytätasolla tai näppäin- ja hiiritelineellä (erillinen lisävaruste). Laptop-kotelossa on reiät kaapeleiden läpiviennille.

Mobiilityöpiste on varustettu kaasujousella, joten sen korkeutta voi säädellä portaattomasti. Laajan säätöalueen ansiosta mobiilityöpiste soveltuu sekä istuma- että seisomatyöhön.

- Työtason koko 520 x 370 mm, ulkomitat 590 x 540 mm (L x S)
- Portaaton korkeudensäätö 800–1200 mm
- Pyörät Ø 125 mm, 2 pyöristä jarrullisia
- Tasoa ympäröi eurokisko, joka toimii myös kahvana

2. Kevyt mobiilityöpiste MLC 405L

Kevyt mobiilityöpiste on nimensä mukaisesti kevennetty versio mobiilivaunusta. Työpiste on varustettu työtasolla, ja korkeudensäätö tapahtuu säätöruuvilla ja sen lukitus kippivivulla.

- Työtason koko 490 x 450 mm, ulkomitat 575 x 540 (L x S)
- Portaaton korkeudensäätö 750–1150 mm
- Pyörät Ø 125 mm, 2 pyöristä jarrullisia
- Tasoa ympäröi eurokisko, joka toimii myös kahvana

3. Mobiilityöpiste MLC405POW

Mobiilityöpiste soveltuu käytettäväksi joko kannettavan tietokoneen tai Medical PC:n kanssa. Työtaso ja laptop-kotelo ovat vastaavat kuin mobiilityöpisteessä MLC405.

Mobiilityöpiste on varustettu kaasujousella, joten sen korkeutta voi säädellä portaattomasti. Laajan säätöalueen ansiosta mobiilityöpiste soveltuu sekä istuma- että seisomatyöhön.

- Työtason koko 520 x 370 mm, ulkomitat 590 x 675 (L x S)
- Portaaton korkeudensäätö 800–1200 mm
- Pyörät Ø 125 mm, 2 pyöristä jarrullisia
- Lukittava
- Tasoa ympäröi eurokisko, joka toimii myös kahvana
- Erillinen kotelo akulle
- Johtojen vientiä varten muovinen johtospiraali ja 2 kpl CC10-johtopidikkeitä



Laptop-kotelolla varustetut mobiilityöpisteet ovat lukittavia.



Isot, laadukkaat pyörät takaavat erinomaisen liikkuvuuden.



MOBIILITYÖPISTEIDEN LISÄTARVIKKEET



1. Näppäin- ja hiiriteline KH620N

Koodi	Mitat mm
KH620N	600 x 210

Tukeva ja ergonominen työtason alle kiinnitettävä näppäin- ja hiiritaso pyörästetyllä rannetuella. Hiiritason käisyys on helposti vaihdettavissa. Sisältää myös antibakteerisen hiirimaton. Tason ulostulo säätyy portaattomasti 120 mm. Tason maksimulostulo on 135–165 mm.

2. Näytön tukivarsi MS

Koodi	Käyttökorkeus mm	Kantavuus kg
MS	320	8

Tukivarsi, johon kiinnittyvät MH- ja MY-kannakkeet. Max 22" näytölle.

3. Näytön tukivarsi MSH

Koodi	Käyttökorkeus mm	Kantavuus kg
MSH	550	15

Vahvempi tukivarsi MH- ja MY-kannakkeille. Max 24" näytölle. Varsi sisältää myös 3 kpl CC8-johtopidikkeitä.

4. Näytön kannatin MH

Koodi	Kantavuus kg
MH	15

Näytön kannatin Medical PC:lle ja erillisille näytöille. 75 x 75 mm ja 100 x 100 mm VESA kiinnitys. Näytöt voidaan irrottaa telineestä nopeasti ja helposti quick release -toiminnon avulla. Kannatin kiinnitetään MS- tai MSH-tukivarteeseen.

5. Tablet-tietokoneen kannatin MY

Koodi	Kantavuus kg
MY	0,5

Kannatin 7–10" tablet-tietokoneille. Tarvitsee lisäksi MH-kannattimen.

6. Hoitotarvikekori AB1930

Koodi	Laatikon mitat mm
AB1930	155 x 230 x 140

Tarvikekori erilaisten pientarvikkeiden mukana kuljettamiseen. Sisältää kannakkeen ja yhden sinisen 1930 ottolaatikon, jonka sisämitat ovat 155 x 230 x 140 mm (L x S x K). Kiinnitetään vaunun runkoon.

7. Käsisideteline DH

Koodi	Tiedot
DH	

Kiinnitetään eurokiskoon. Soveltuu Ø 25 mm käsisidepulloille. Sopii käytettäväksi 10 x 25 mm kiskossa valmistajasta riippumatta

8. Kannake kertakäyttökäsineille EGB

Koodi	Mitat mm
EGB	135 x 76 x 221

Kannake kertakäyttökäsinepaketeille. Kiinnitetään eurokiskoon. Sopii käytettäväksi 10 x 25 mm kiskossa valmistajasta riippumatta

9. Kansiotelineet FH

Koodi	Tiedot
FH1	telineeseen sopii yksi 75 mm leveä kansio
FH3	telineeseen sopii kolme 75 mm leveää kansiota

Kansiotelineissä kuljetat mukana mahdollisesti tarvittavat paperit ja dokumentit. Kiinnitetään vaunun runkoon.

Näytön tukivarsilla MS ja MSH asennat Medical PC:n helposti mobilityöpiisteeseen.

